






1. 警告指示		
	危險電壓 電力工程祇准由專業技 述員執行	 危險電壓 根據 ANSI Z535 (美國國家標準協會)
	自動起動 進行保養工作時必須 關掉電源	 高溫表面 會引致燙傷. 待冷卻 後才可進行維修工作
		 注意 不遵守會引致泵受嚴 重損害
2. 禁止事項		
	泵無油運作 避面吸收油煙	 不可負荷標明位置
	爆炸物質禁止輸運	 可燃物質禁止輸運
	裝置 不乎合規則的安裝位 置	 液體禁止輸運
		 毒物禁止輸運
3. 遵守事項		
	戴上防護眼鏡	 戴上防護手套
		 戴上聽角護機 關於噪音資料 例如85分貝(A)
4. 指示		
	旋轉滑閥真空泵操作 原理 輸運媒體祇可是空氣	 壓縮機風箱 操作原理 輸運媒體祇可是空氣
	貯存 / 安置 防避泵潮濕	 安置 給出的性能參數以海 拔800米為準
	類型 真空泵	 類型 壓縮機
	右轉旋轉磁場乃是泵 連接的前題	 噪音周期不能超過每 小時10次
	用壓縮空氣清理標明 的泛圍	 注意 電機安全開關
	 葉片保養周期是每運 行3000小時. 注意最 低量	 保養 (濾芯) 看濾芯污情度清理. 堵塞的濾芯更換. 舊 濾芯環保清除.